

5. Instalacja domofonowa

Poniżej opisany został zakres przebudowy istniejącej w budynku instalacji domofonowej w związku z wymianą bramy wjazdowej na podwórkę.

Przed rozbiórką bramy zdemontować przewód wychodzący ze ściany przejazdu do elektrozaczepu w bramie. Na ścianie przejazdu zamontować odgałęźnik z tworzywa IP 54 w tynku z listwą zaciskową 3 x 2,5 mm². Zdemontowany przewód domofonu skrócić i wprowadzić do odgałęźnika.

Z odgałęźnika do elektrozaczepu wbudowanego do nowej bramy ułożyć przewód kabelkowy OMY 2 x 1 mm² w wywierconych otworach lub w listwach 25x 16 mm koloru brązowego.

Za bramą zabudować na wysokości 1,15 m nad posadzką przycisk dzwonek hermetyczny lokalnego uruchomienia drzwi bramy.

Instalację do przycisku wykonać przewodem kabelkowym YDY 2 x 1 mm² w tynku.

Po zakończeniu robót sprawdzić otwieranie i zamykanie bramy z przycisku otwarcia drzwi w aparacie lokatora. Zaleca się wymianę domofonu na panel cyfrowy.

