



## **SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY**

**41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 9  
Oddział w Katowicach ul. Chopina 9  
tel/fax 32 -2597-514**

**Katowice , 11.III. 2016 r.**

**SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY  
41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 9  
tel./fax 032 266-60-84 266-60-85  
Rejonowy Zakład Kominiarski nr 13  
40-093 Katowice, ul. Chopina 9  
tel./fax 032 259-75-14  
NIP 644-051-35-28**

**Komunalny Zakład Gospodarki  
Mieszkaniowej w Katowicach  
O.E.B. Nr 4**

**Dotyczy inwentaryzacji przewodów kominowych w budynku mieszkalnym  
przy ul. Szeligiewicza 3c w Katowicach.**

- 1. Ponad dachem pion sanitarny przy przewodach kominowych z pionu łazienki mieszk.nr 5 podwyższyć ponad przewody kominowe.**
- 2. W piwnicy lokatora mieszk.nr 1 do przewodów kominowych zabudować 5 szt nowych drzwiczek kominowych w miejsce brakujących i uszkodzonych.**
- 3. Mieszk.nr 1 Czotyrbok – w łazience zlikwidować wentylację mechaniczną.  
W piwnicy w piecu C.O na paliwo stałe zaleca się opalaniem koksem z uwagi, że podczas paleniem węglem powoduje się smołowanie przewodu kominowego i pieca co grozi zapaleniem się przewodu kominowego.**
- 4. Mieszk.nr 2 Nowak – bez uwag.**
- 5. Mieszk.nr 3 Rybakowska – udrożnić przewód kominowy dymowy od pieca pokojowego, który jest zablokowany na wysokości 5-ciu metrów licząc od wylotu komina ponad dachem w dół budynku.  
Piec pokojowy kaflowy wyremontować / przebudować – pokój z lewej strony/.**
- 6. Mieszk.nr 4 Świerczyńska – piec pokojowy kaflowy wyremontować / przebudować – pokój s prewej strony /.**

7. Mieszk. nr 5 Ryznar – w pokoju, gdzie jest zainstalowany kominek brak wentylacji wywiewnej.

Lokator powinien przedstawić opinię Kominiarską dotyczącą podłączenia kominka w pokoju.

8. Mieszk. nr 6 Borzuta – uszczelnić przewód kominowy wentylacyjny z łazienki i ponad dachem w tym przewodzie kominowym wykonać wyloty boczne obustronne, a wylot górny zamurować. *lub zamontować nasadę.*

Ponad dachem przewód kominowy spalinowy od pieca C.O gaz z zamkniętą komorą spalania podwyższyć około od 0,5 do 1-go metra.

U dołu w drzwiach łazienki wykonać prawidłowy otwór nawiewny 220 cm<sup>2</sup>.

9. Przy najbliższym remoncie zaprojektować i wybudować oddzielne i brakujące przewody kominowe wentylacyjne i spalinowe.

KIEROWNIK ZAKŁADU  
MISTRZ KOMINIARSKI  
nr 101 585/90  
*Zbigniew Wątroba*



STRAIGHT



Wittgenstein